



# ИНСТРУКЦИЯ

---

по подключению/отключению  
беспроводных пультов управления  
**КЕДР ПДУ-02Б / 03Б / 04Б**

## Беспроводные пульты КЕДР ПДУ-02Б / 03Б / 04Б

**Для подключения беспроводного пульта ПДУ-02Б / 03Б / 04Б необходимо:**

1. Убедитесь, что сварочный аппарат выключен.
2. Нажмите и не отпускайте энкодер на панели управления сварочного аппарата.
3. Включите сварочный аппарат, удерживая энкодер.
4. Дисплей на панели управления загорится и затем погаснет, удерживайте энкодер 1 секунду после включения аппарата.
5. Нажмите любую кнопку (или энкодер) на пульте дистанционного управления (сварочный аппарат включен).
6. Если дисплей мигнет два раза и затем прекратит мигать, значит кодирование прошло успешно.
7. Если кодирование не произошло, выключите аппарат и повторите пункты, начиная с первого.

**Для отключения беспроводного пульта ПДУ-02Б / 03Б / 04Б необходимо:**

1. Убедитесь, что сварочный аппарат выключен.
2. Нажмите и не отпускайте энкодер на панели управления сварочного аппарата.
3. Включите сварочный аппарат, удерживая энкодер.
4. Удерживайте энкодер продолжительное время, пока на дисплее не высветится надпись `rst`.
5. Нажмите любую кнопку (или энкодер) на пульте дистанционного управления (сварочный аппарат включен).
6. Если отключение пульта дистанционного управления не произошло, выключите аппарат и повторите пункты, начиная с первого.